DS20110727

DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

2WAY スリーピングバッグ取扱説明書

型番：S1-32/S1-33



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。
http://www.doppelganger-sports.jp/

※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

ご使用上の注意

■タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。

■寝袋としてご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。

■使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

ご使用方法

本製品は広々と寝ることのできる封筒型と熱効率が良く暖かいマミー型に切り替えることができ、頭部分を枕として別途使うことができる寝袋です。

＜マミー型への変形方法＞

1．寝袋の足側の角を図のように内側に折り込みます。

2．その状態で折り込んだ部分に付いているファスナーを閉じてください。



＜枕への変形方法＞

1．寝袋の頭部部分を本体から切り離し、頭部部分の裏側に付いているファスナーを開けてください。

2．ファスナーの中から袋を取り出し、その袋の中へ頭部部分を押し入れます。

3．その状態で最初に開けたファスナーを閉じてください。